



New



#### **FINECONVEYOR SERIES**

薄型ベルトコンベヤ



# フラットボディはそのままに 強力タイプが新登場!!

◎搬送質量 MAX 20kg/台

MAX 600mm

MAX 3000 ....



#### 駆動部

φ56.6のDCモータローラで駆 動。ドライバ基板の装着もすっ きり。



リターンローラ

リターンローラもフレーム内 に収納。



高さ60mmフレーム

2溝でいろんな部材が装着でき る上、側面のどこからでもM8 三種ナットが挿入できます。




ベルトゆるめ装置


ベルトは簡単にはずれます。

- 高頻度(1秒ON・1秒OFF)の 起動停止が可能
- 感電のおそれが少ないDC24V
- 直置き運転もOK

オークラ輸送機株式会社

#### ■寸法図(単位mm)





### ■ コンベヤ仕様

型 式	FBQ (標準タイプ)・FBQG (ダコーレスタイプ)									
実ベルト幅 (mm)	300	400	500	600						
機幅 FW (mm)	380	480	580	680						
機長 L (mm)	750~3000mm									
フレーム	アルミ製(フレーム高さ60mm)									
標準ベルト	FBQ: 樹脂製平ベルト(1プライ)・FBQG: 樹脂製ガイドベルト(1プライ)									
標準速度注)	20W:2.9~21.3m/min 35W:21.7~29.2m/min									
搬送能力	MAX 20kg/台									
駆 動 方 式	ヘッドドライブ									
モータ出力	DCブラシレスモータローラ (20W、35W)									
電 源	DC24V ※AC100V・200V単相 ※はオプションです。									


#### 注)①DIPスイッチの切替えや外部信号から下記の速度を選択する事が可能です。(無段変速ではありません)

では、バイングの切目だけが間につから、 にの歴及と選択する事が可能です。 (無数交通ではめられどが)																	
●コンベヤ速度表 速度 (m/min)																	
速度記号		00		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		
モータ 容 量	20W		外部入力		2.9	3.8	5.5	6.4	7.3	8.1	9.0	9.9	10.8	12.5	13.3	14.3	
	量	35W	電圧設定			_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_
速	速度記号		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
モータ	タ	20W	15.1	16.0	16.8	17.8	19.5	20.3	21.3	_	_	_	-	_	_	_	
容	量	35W	10	_		_	_	_	_	21.7	23.6	24.5	25.5	26.4	27.3	28.4	29.2

②速度は負荷により変動があります。

●「ペタコン(PETA-CON)」はオークラ輸送機の登録商標です。

#### ■ フレーム断面



※フレーム断面は 意匠登録済み

※フレームサイドの 溝には、M8三種 ナットを側面から 取付けることがで きます。

#### ■ 基板仕様

- ●モータ/DC24V・0.8~2.0A(定格電流)
  ※定格電流は速度によって異なります。
- ●電源容量/DC24V 4A以上
- ●動作温度/5~40℃ 但し凍結のないこと
- ●基板サイズ/長さ129.5×高さ53×奥行26mm
- ●保護ヒューズ/5A
- ●温度保護/サーマル (基板温度75℃以上)
- ●その他/スロースタート・スローダウン機能

AC (交流) 環境でご使用の場合はオプションの電源 ユニット(DC変換)を用意しています。電源ユニットはスイッチとACアダプタのセットになります。

#### ●AC電源ユニットの取付状態 / スイッチ





CBEL2型



# ■型式例



CB:S CBS:V CBEL2:E

モータ出力 20W (20W:02 35W:03

# okura 7 — 4 =

## オークラ輸送機株式会社

http://www.okurayusoki.co.jp/

本 社 〒675-8675 兵庫県加古川市野口町古大内900 TEL(079)426-1181(大代) FAX(079)426-1324

東京本部・東京支店 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル TEL(03)5651-2601(大代) FAX(03)5651-2607

名古屋支店 〒454-0911 名古屋市中川区高畑5丁目148

大阪支店 TEL(052)363-7901(代) FAX(052)363-7910 大阪支店 7530-0055 大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル TEL(06)4709-1600(代) FAX(06)4709-1605

営 業 所 仙台·前橋·北関東·南関東·金沢·兵庫·四国·広島·福岡

工 場 本社工場・三木工場・加古川東工場

